

# Montage d'un LezyJack



La hauteur idéale pour la fixation du lezy-jack se situe aux 2/3 de la hauteur du mat, soit pour un mat à :

- **Un étage de barres de flèche :**  
A mi-hauteur entre la barre de flèche et la tête de mat.
- **Deux étages barres de flèche :**  
Légèrement en dessous du deuxième étage.
- **Trois étages de barres de flèche :**  
A mi chemin entre le deuxième et le troisième étage de barres de flèche.

Ces positions sont données à titre indicatif et doivent être adaptées en fonction des pratiques et besoins de chacun....

Deux possibilités pour gréer le Lezy-Jack

- 1 Etablir un point fixe a la hauteur préconisée ci-dessus
  - A directement sur les barres de flèche en passant au dessus de la barre de flèche désirée et en se fixant sur celle qui lui est opposée.
  - B En fixant l'extrémité haute du Lezy-Jack sur un pontet préalablement posé.
- 2 En fixant un pontet rond inox et en faisant redescendre un bout en pied de mat.

Nous préconisons fortement cette dernière solution qui facilite grandement le remisage ainsi que le réarmement du bateau

Petites poulies ou mieux épissures en œil

Fixation sur pontet ou sur Lezy-Bag  
Selon la longueur de bordure,  
prévoir 3 ou 4 points d'ancrage

